La impedancia (Z) en serie consta de resistencia y reactancia capacitiva. Es la oposición a la corriente sinusoidal. Medida en ohms.

Provoca una diferencia de fase entre la corriente total y el voltaje de fuente.

Se compone de una magnitud y un ángulo de fase.

La *magnitud* en función de la resistencia y la reactancia como: $Z=V(R^2+Xc^2)$. El **ángulo de fase:** $\vartheta=-tan^-1(Xc/R)$

Impedancia en forma polar:

$$\mathbf{Z} = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle - \tan^{-1} \left(\frac{X_C}{R} \right)$$

IMPEDANCIA DE CIRCUITOS RC EN SERIE: Circuito puramente resistivo: la impedancia es la resistencia total.

Circuito puramente capacitiva: la impedancia es la reactancia capacitiva total.

Tanto la resistencia como la reactancia capacitiva determinan la impedancia de un circuito RC dispuesto en serie.

En un circuito RC en serie, el *voltaje* en el capacitor aparece *retrasado* con respecto a la corriente, y, por tanto, con respecto al voltaje en el resistor, en 90°.

Reactancia capacitiva:

cantidad fasorial que se expresa como un número complejo en forma rectangular de la siguiente manera Xc = -jXc

La magnitud es: $Xc = 1/2\pi fC$ La impedancia total :

$$Z = R - jXc$$